

BALZAC

motorbike back wheel roller stand
pedana con rulli per ruota moto posteriore



Please read the instruction carefully before using. Failure to comply could cause accidents resulting in serious or fatal personal injury and/or property damage. (save this manual)

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. La mancata osservanza delle istruzioni, potrebbe provocare incidenti gravi o fatali a persone e/o danneggiare cose. (salvare questo manuale)



instruction manual / manuale d'istruzione

important

Do not attempt to install, operate, maintain or inspect this equipment until you have read through this Instruction Manual.

caution

- Front brake safety strap keeps front brake locked during rear wheel maintenance is suggested
- Ensure to install the stand correctly, tighten all screws, and occasionally re-tighten if necessary
- Inspect this product before each use. DO NOT use if it is damaged or defective
- Always use this stand on the stable, hard, level, flat and not slippery surface
- Ensure the motorcycle is stable before working on it
- DO NOT use it while engine is running and gear is engaged
- DO NOT make modifications to this stand
- This is NOT a toy. Keep children and unauthorized persons away from the working area

maintenance

- Please keep the stand clean and wipe off any oil or grease on the stand surface
- Lubricate all moving part to keep stand moving smoothly

how to use

1. Place wheel roller stand behind center of your rear wheel
2. Leave the kickstand down and roll your bike on the stand
3. Place the rubber base under kickstand to make bike upright on the roller
4. Wheel can be turned freely

importante

Non tentare di installare, utilizzare, fare manutenzione o ispezionare questo articolo finché non si è letto il presente Manuale di istruzioni.

attenzione

- Si suggerisce di inserire la cinghia di sicurezza del freno anteriore per mantenere bloccato il freno anteriore durante la manutenzione della ruota posteriore
- Assicurarsi di installare correttamente il supporto, serrare tutte le viti e ristrunderle di tanto in tanto, se necessario
- Verificare il prodotto prima di ogni uso. NON utilizzarlo se danneggiato o difettoso
- Utilizzare sempre questo prodotto su superfici stabili, dure, livellate, asciutte e non sdruciolevoli
- Assicurarsi che la moto sia stabile prima di iniziare a lavorarci su
- NON usarlo quando il motore è acceso e la marcia è ingranata
- NON apportare modifiche a questo supporto
- NON è un giocattolo. Tenere i bambini e le persone non autorizzate lontane dall'area di lavoro

manutenzione

- Si prega di tenere pulito il supporto e di rimuovere l'olio o il grasso sulla superficie del supporto
- Lubrificare tutta la parte in movimento per mantenere il basamento in movimento senza problemi

come si usa

1. Posizionare il supporto a rullo della ruota dietro il centro della ruota posteriore
2. Lasciare il cavalletto abbassato e mettere la moto sul supporto
3. Posizionare la base in gomma sotto il cavalletto per tenere la moto dritta sul supporto a rullo
4. Il pneumatico può essere ruotato liberamente