



MANUALE

WIRELESS BT V4.2+EDR
RICEVITORE PORTATILE AUX-IN CON CLIP

AVVERTENZE:


- Prima di abbinare i vostri dispositivi a questo prodotto, verificare se i dispositivi supportano la funzione Bluetooth
- La durata della batteria dipende dalle impostazioni del dispositivo, dalle condizioni ambientali, dall'utilizzo e da molti altri fattori
- Si prega di notare che un ambiente con alte interferenze potrebbe influire sulle prestazioni
- Si prega di tenere lontano da ambienti con alto tasso di umidità e alte temperature per evitare danni
- Si prega di notare che il caricabatterie per la presa accendisigari e il caricabatterie da parete non sono inclusi
- Non utilizzare mai il dispositivo in aree in cui sono vietati dispositivi elettronici o dispositivi di comunicazione wireless

CARATTERISTICHE:

Nome di accoppiamento wireless BT	NOVAK811
Versione wireless BT	V4.2+EDR
Gamma wireless BT	10 metri senza ostacoli
Frequenza wireless BT	20Hz-20KHz
Sensibilità del microfono	±42db

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Wireless BT kit vivavoce (1pz)
- Cavo di ricarica micro USB (1pz)
- Adattatore AUX integrato (1pz)
- Manuale di istruzioni (1pz)



FUNZIONAMENTO:

- **Accoppiamento con il telefono cellulare**
 1. Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi, si udirà "POWER ON" e appariranno delle luci blu / rosse lampeggianti
 2. Attivare la modalità Bluetooth del secondo dispositivo e selezionare "NOVAK811" dall'elenco
 3. Il dispositivo entrerà in modalità di risparmio energetico dopo 5 minuti se non verrà eseguita alcuna operazione
 4. Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi, si udirà "POWER OFF"
- **Collegamento con i dispositivi**
 1. Collegare il dispositivo desiderato (auricolare, cuffia, ecc.) tramite il cavo AUX-in (non incluso)
 2. Collegare il dispositivo desiderato (stereo, computer, TV, ecc.) tramite l'adattatore AUX-in
- **Musica**
 1. Premere brevemente il pulsante di accensione per riprodurre / mettere in pausa la musica
 2. Premere brevemente il pulsante "Avanti" per aumentare il volume
 3. Premere brevemente il pulsante "Indietro" per diminuire il volume
 4. Premere a lungo il pulsante "Successivo" per 2 secondi per passare al brano successivo
 5. Premi a lungo il pulsante "Precedente" per 2 secondi per tornare al brano precedente
- **Rispondere alla telefonata**
 1. Premere brevemente il pulsante di chiamata per rispondere alla chiamata
 2. Premere a lungo il pulsante di accensione per rifiutare la chiamata in arrivo
 3. Premere due volte il pulsante di accensione per ricomporre l'ultimo numero e premere nuovamente per annullare la ricomposizione
- **Ricarica**
 1. Quando la batteria è scarica, si udirà "BASSA POTENZA (LOW POWER)"
 2. Durante la ricarica, la luce rossa si accende
- **Funzione selfie**
Apri l'interfaccia della fotocamera e premi brevemente il pulsante di accensione per scattare una foto



MANUAL

WIRELESS BT V4.2+EDR
PORTABLE AUX-IN RECEIVER WITH CLIP

ATTENTION:


- Before pairing your device with this product, please check if your device supports Bluetooth function
- Battery life depends on device settings, environment, usage, and many other factors
- Please note high interference environment might affect its performance
- Please keep away from damp & high temperature environment to avoid damage
- Please note that cigarette light charger & wall charger are not included
- Never use this product in area where electronic devices or wireless communication devices are forbidden

SPECIFICATIONS:

Wireless BT pairing name	NOVAK811
Wireless BT version	V4.2+EDR
Wireless BT range	10 meters without obstacles
Frequency range	20Hz-20KHz
Microphone sensitivity	±42db

PACKAGE CONTENT:

- Wireless BT receiver (1pc)
- Micro USB charging cable (1pc)
- AUX-in adaptor (1pc)
- Instruction manual (1pc)



OPERATION:

• Pairing with phone

1. Long press power button for 3 seconds, it will announce "POWER ON" and show blue/red lights flash
2. Turn on Bluetooth mode of your device and select "NOVAK811" from your list
3. It will be in power saving mode after 5 minutes if don't any operation
4. Long press power button for 3 seconds, it will announce "POWER OFF"

• Connect with devices

1. Connect by AUX-in cable (not included) to the device that you desired (earphone, headphone...etc.)
2. Connect by AUX-in adaptor to the device that you desired (stereo, computer, TV...)

• Music

1. Short press power button to play/pause music
2. Short press next button to increase volume
3. Short press previous button to decrease volume
4. Long press next button for 2 seconds for next song
5. Long press previous button for 2 seconds for previous song

• Answering call

1. Press power button once to answer incoming call
2. Long press power button to reject incoming call
3. Press power button twice to redial last number and press again to cancel the redial

• Charging

1. When the battery is low, you will hear "LOW POWER"
2. While charging, red light will be on

• Selfie function

- Open camera interface and short press power button to take picture